

Deckenleuchte **TUBETTO** 

Deckenleuchte **TUBETTO** 

Deckenleuchte **TUBETTO** 

HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

- 3.) Gewünschtes Leuchtmittel einbringen: Beim Einsatz ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.
- 4.) Die Alu-gebürstete Deckenabdeckung aufsetzen, anschließend die Tellerfeder auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen und die Glasröhre aufstecken.

- 3.) Gewünschtes Leuchtmittel einbringen: Beim Einsatz ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.
- 4.) Die Alu-gebürstete Deckenabdeckung aufsetzen, anschließend die Tellerfeder auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen und die Glasröhre aufstecken.

- 3.) Gewünschtes Leuchtmittel einbringen: Beim Einsatz ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.
- 4.) Die Alu-gebürstete Deckenabdeckung aufsetzen, anschließend die Tellerfeder auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen und die Glasröhre aufstecken.

D110AF

D110AF

D110AF