

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, BAGAN (Modell 2020)**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben/abnehmen.
- 5.) Den Leuchterschirm über die Fassung auflegen und gegen die Armatur drücken. Nun den Fassungsschraubring über die Fassung auflegen und wieder aufschrauben/aufdrehen.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED- Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschrime können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, BAGAN (Modell 2020)**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben/abnehmen.
- 5.) Den Leuchterschirm über die Fassung auflegen und gegen die Armatur drücken. Nun den Fassungsschraubring über die Fassung auflegen und wieder aufschrauben/aufdrehen.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED- Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschrime können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, BAGAN (Modell 2020)**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben/abnehmen.
- 5.) Den Leuchterschirm über die Fassung auflegen und gegen die Armatur drücken. Nun den Fassungsschraubring über die Fassung auflegen und wieder aufschrauben/aufdrehen.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED- Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschrime können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, BAGAN (Modell 2020)**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben/abnehmen.
- 5.) Den Leuchterschirm über die Fassung auflegen und gegen die Armatur drücken. Nun den Fassungsschraubring über die Fassung auflegen und wieder aufschrauben/aufdrehen.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED- Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschrime können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.