



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung vollständige mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.

2.) Deckenhaltebügel demontieren und mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und Metalltopf wieder am Deckenhaltebügel anschrauben.

4.) Nach Einstecken der Leuchtmittel G9-max.40W (nicht im Lieferumfang enthalten) den Glasring mit den von innen nach aussen einzuschraubenden Inbusschrauben befestigen. Bitte dabei sicherstellen, dass die Inbusschraubenköpfe bzw. die Halter unter Vermeidung von Druck auf die Glaswand das Glas sicher halten: Die abgesetzten Spitzen der Inbus-Madenschrauben müssen ausreichend tief in die Glaslöcher eingedreht sein. Der Gewindeabsatz darf jedoch nicht fest an der Glas-Innenwand anliegen um jeglichen Spannungsdruck zu vermeiden.

HINWEIS: Durch Vibrationen auf dem Transportwege können die in den Haltern eingeschraubten Inbusschrauben herausfallen – unbedingt bei deren Fehlen das Verpackungsmaterial vor Entsorgung durchsuchen!

5.) Beiliegendes Leuchtmittel einbringen: Bei Leuchtmitteltausch ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.

6.) Abschließend die Mittelschraube herausdrehen, die Glasscheibe auflegen und mit der Mittelschraube befestigen. Auch hier auf nur leichtes Anziehen der Schraube achten!



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung vollständige mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.

2.) Deckenhaltebügel demontieren und mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und Metalltopf wieder am Deckenhaltebügel anschrauben.

4.) Nach Einstecken der Leuchtmittel G9-max.40W (nicht im Lieferumfang enthalten) den Glasring mit den von innen nach aussen einzuschraubenden Inbusschrauben befestigen. Bitte dabei sicherstellen, dass die Inbusschraubenköpfe bzw. die Halter unter Vermeidung von Druck auf die Glaswand das Glas sicher halten: Die abgesetzten Spitzen der Inbus-Madenschrauben müssen ausreichend tief in die Glaslöcher eingedreht sein. Der Gewindeabsatz darf jedoch nicht fest an der Glas-Innenwand anliegen um jeglichen Spannungsdruck zu vermeiden.

HINWEIS: Durch Vibrationen auf dem Transportwege können die in den Haltern eingeschraubten Inbusschrauben herausfallen – unbedingt bei deren Fehlen das Verpackungsmaterial vor Entsorgung durchsuchen!

5.) Beiliegendes Leuchtmittel einbringen: Bei Leuchtmitteltausch ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.

6.) Abschließend die Mittelschraube herausdrehen, die Glasscheibe auflegen und mit der Mittelschraube befestigen. Auch hier auf nur leichtes Anziehen der Schraube achten!



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung vollständige mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.

2.) Deckenhaltebügel demontieren und mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und Metalltopf wieder am Deckenhaltebügel anschrauben.

4.) Nach Einstecken der Leuchtmittel G9-max.40W (nicht im Lieferumfang enthalten) den Glasring mit den von innen nach aussen einzuschraubenden Inbusschrauben befestigen. Bitte dabei sicherstellen, dass die Inbusschraubenköpfe bzw. die Halter unter Vermeidung von Druck auf die Glaswand das Glas sicher halten: Die abgesetzten Spitzen der Inbus-Madenschrauben müssen ausreichend tief in die Glaslöcher eingedreht sein. Der Gewindeabsatz darf jedoch nicht fest an der Glas-Innenwand anliegen um jeglichen Spannungsdruck zu vermeiden.

HINWEIS: Durch Vibrationen auf dem Transportwege können die in den Haltern eingeschraubten Inbusschrauben herausfallen – unbedingt bei deren Fehlen das Verpackungsmaterial vor Entsorgung durchsuchen!

5.) Beiliegendes Leuchtmittel einbringen: Bei Leuchtmitteltausch ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.

6.) Abschließend die Mittelschraube herausdrehen, die Glasscheibe auflegen und mit der Mittelschraube befestigen. Auch hier auf nur leichtes Anziehen der Schraube achten!