

- (D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

**3-flammige runde Kabel-Pendelleuchten / Deckenbaldachin 450 mm
BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A**

- 1.) Den Deckenhalter vom Deckenrondell abschrauben und die Schutzleiterlitzerverbindung der Schutzleiteranschlüsse einseitig lösen. Mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln den Deckenhalter an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffungen ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet! Anschliessend vorschriftgemässen Elektroanschluss an der Anschlussklemme sowie dem Schutzleiteranschluss herstellen.
- 2.) Die 2-Loch-Zugentlaster an den lose beiliegenden Pendeln abnehmen. Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**
- 3.) Die Kabel in das Deckenrondell einführen und die 2-Loch-Zugentlaster rückseitig an der entsprechenden Position der gewünschten Kabellänge wieder aufbringen.
- 4.) Die Kabel in die Anschlussklemme fachgerecht einbringen und befestigen.
- 5.) Die Schutzleiterlitze der Schutzleiteranschlüsse Deckenhalter und Deckenrondell wieder verbinden.
- 6.) Das Deckenrondell nun wieder an dem Deckenhalter anschrauben. Dabei darauf achten, dass einlegende Kabel nicht gequetscht werden.
- 7.) Die Glashalter-Schraubringe sowie Distanzrohrstücke sind auf den Fassungen vormontiert und müssen nun zur Glasmontage heruntergeschraubt und abgenommen werden. Nach Auflegen der Bestückungsglasschirme sodann zunächst innerhalb des Bestückungsglases das Distanzrohrstück auf die Fassung auflegen und die Glashalter-Schraubringe aufschrauben. Aus optischen Gründen sollten die Schraubringe mit dem Gewinde nach oben aufgeschraubt werden, sodass dieses in die Distanzrohrstücke hineinragt und in endmontiertem Zustand nicht mehr sichtbar ist.
- 8.) Mundgeblasene Glasschirme haben technisch bedingt unterschiedliche Glaswandstärken und können somit schief hängen. Um dies auszugleichen können die Führungsröhrchen oberhalb der Glasabdeckung durch eine Halbdrehung etwas gelöst und sodann seitlich verschoben werden, Hierdurch wird der Aufhängepunkt etwas aussermittig variiert und der Glasschirm kann durch Drehen in die entsprechende Stellung austariert werden.
- 8.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Gläser können mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dazu ggfs. die Gläser von der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

- (D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

**3-flammige runde Kabel-Pendelleuchten / Deckenbaldachin 450 mm
BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A**

- 1.) Den Deckenhalter vom Deckenrondell abschrauben und die Schutzleiterlitzerverbindung der Schutzleiteranschlüsse einseitig lösen. Mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln den Deckenhalter an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffungen ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet! Anschliessend vorschriftgemässen Elektroanschluss an der Anschlussklemme sowie dem Schutzleiteranschluss herstellen.
- 2.) Die 2-Loch-Zugentlaster an den lose beiliegenden Pendeln abnehmen. Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**
- 3.) Die Kabel in das Deckenrondell einführen und die 2-Loch-Zugentlaster rückseitig an der entsprechenden Position der gewünschten Kabellänge wieder aufbringen.
- 4.) Die Kabel in die Anschlussklemme fachgerecht einbringen und befestigen.
- 5.) Die Schutzleiterlitze der Schutzleiteranschlüsse Deckenhalter und Deckenrondell wieder verbinden.
- 6.) Das Deckenrondell nun wieder an dem Deckenhalter anschrauben. Dabei darauf achten, dass einlegende Kabel nicht gequetscht werden.
- 7.) Die Glashalter-Schraubringe sowie Distanzrohrstücke sind auf den Fassungen vormontiert und müssen nun zur Glasmontage heruntergeschraubt und abgenommen werden. Nach Auflegen der Bestückungsglasschirme sodann zunächst innerhalb des Bestückungsglases das Distanzrohrstück auf die Fassung auflegen und die Glashalter-Schraubringe aufschrauben. Aus optischen Gründen sollten die Schraubringe mit dem Gewinde nach oben aufgeschraubt werden, sodass dieses in die Distanzrohrstücke hineinragt und in endmontiertem Zustand nicht mehr sichtbar ist.
- 8.) Mundgeblasene Glasschirme haben technisch bedingt unterschiedliche Glaswandstärken und können somit schief hängen. Um dies auszugleichen können die Führungsröhrchen oberhalb der Glasabdeckung durch eine Halbdrehung etwas gelöst und sodann seitlich verschoben werden, Hierdurch wird der Aufhängepunkt etwas aussermittig variiert und der Glasschirm kann durch Drehen in die entsprechende Stellung austariert werden.
- 8.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Gläser können mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dazu ggfs. die Gläser von der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE



BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE



BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A