

(D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

(GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

(F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

(I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

(PL) Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

(ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.

(RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



(D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

(GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

(F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

(I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

(PL) Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

(ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.

(RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

**2-flammige Draht-Pendelleuchten / Alu matt oder Alu schwarz
CLAVIO M - CLAVIO L**

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Baldachinrückteils anschliessen.
- 3.) Die Verschlusschrauben mit Schlitz und mittigem Loch an den Drahtenden aus deren Sockeln herauschrauben und die Drahtseilhalter an den Drahtenden abschrauben. Die 2-Loch-Zugentlaster von den Kabelenden abnehmen.
- 4.) Nun entscheiden wie die Leuchtenkabel an den Haltedrähten geführt werden sollen - entweder gerade und weitgehend parallel zum Haltedraht oder geschwungen und kurvenförmig. Die kleinen Silikonringe dienen zur Fixierung der Elektrokabel an den Haltedrähten in der gewünschten Stellung. Die jeweiligen Kabel müssen vor weiteren Arbeiten durch alle an ihren Haltedrähten befindlichen Silikonringe durchgezogen werden.
- 5.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt werden. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**
- 6.) Sollten die Haltedrähte gekürzt werden für Stahlseile geeigneten Seitenschneider verwenden. Ggfs. Können die gekürzten Drahtenden durch Aufbringen eines Tropfens Sekundenklebers gegen mögliches Aufspalten gesichert werden.
- 7.) Die Sockel mit gemäß bauseitiger Deckenbeschaffenheit geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke sicher befestigen. Sodann die Verschlusschrauben mit Schlitz und mittigem Loch mit eingelegtem Draht/Drahthalter wieder in die Deckenhalter einschrauben.
- 8.) Die Kabel in den Deckenbaldachin einführen und die 2-Loch-Zugentlaster rückseitig aufbringen. Die Kabel in die Anschlussklemme einbringen und befestigen sowie den Elektroanschluß an den bauseitigen Anschluss fachgerecht herstellen. Zuletzt den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 9.) Die Fassungsschraubringe sowie Distanzrohrstücke von den Fassungen abschrauben. Nach Auflegen der Schirmabdeckungen auf die Löcher der Keramikschirme sodann zunächst innerhalb der Keramikschirme die Distanzrohrstücke auf die Fassungen auflegen und sodann die Fassungsschraubringe aufschrauben.
- 10.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Keramikschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren.

**2-flammige Draht-Pendelleuchten / Alu matt oder Alu schwarz
CLAVIO M - CLAVIO L**

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Baldachinrückteils anschliessen.
- 3.) Die Verschlusschrauben mit Schlitz und mittigem Loch an den Drahtenden aus deren Sockeln herauschrauben und die Drahtseilhalter an den Drahtenden abschrauben. Die 2-Loch-Zugentlaster von den Kabelenden abnehmen.
- 4.) Nun entscheiden wie die Leuchtenkabel an den Haltedrähten geführt werden sollen - entweder gerade und weitgehend parallel zum Haltedraht oder geschwungen und kurvenförmig. Die kleinen Silikonringe dienen zur Fixierung der Elektrokabel an den Haltedrähten in der gewünschten Stellung. Die jeweiligen Kabel müssen vor weiteren Arbeiten durch alle an ihren Haltedrähten befindlichen Silikonringe durchgezogen werden.
- 5.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden unbedingt beachten, dass die Ummantelung der Innenleiter nicht beschädigt werden. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**
- 6.) Sollten die Haltedrähte gekürzt werden für Stahlseile geeigneten Seitenschneider verwenden. Ggfs. Können die gekürzten Drahtenden durch Aufbringen eines Tropfens Sekundenklebers gegen mögliches Aufspalten gesichert werden.
- 7.) Die Sockel mit gemäß bauseitiger Deckenbeschaffenheit geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke sicher befestigen. Sodann die Verschlusschrauben mit Schlitz und mittigem Loch mit eingelegtem Draht/Drahthalter wieder in die Deckenhalter einschrauben.
- 8.) Die Kabel in den Deckenbaldachin einführen und die 2-Loch-Zugentlaster rückseitig aufbringen. Die Kabel in die Anschlussklemme einbringen und befestigen sowie den Elektroanschluß an den bauseitigen Anschluss fachgerecht herstellen. Zuletzt den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 9.) Die Fassungsschraubringe sowie Distanzrohrstücke von den Fassungen abschrauben. Nach Auflegen der Schirmabdeckungen auf die Löcher der Keramikschirme sodann zunächst innerhalb der Keramikschirme die Distanzrohrstücke auf die Fassungen auflegen und sodann die Fassungsschraubringe aufschrauben.
- 10.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Keramikschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren.

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE



CLAVIO M - CLAVIO L - Leuchtenarmatur B 52 A - B 52 S

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE



CLAVIO M - CLAVIO L - Leuchtenarmatur B 52 A - B 52 S