

**I-flg. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 60 mm
-nicht justierbar-**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben der von unten eingedrehten Muffe mit Bund aus dem Deckenbaldachin entnehmen. Den Haltebügel mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt sowie die hausseitige Zuleitung ebenfalls exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch die Muffe und den Deckenbaldachin gezogenen sowie mittig in den Deckenbügel eingeführten Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf den Haltebügel auflegen und mit der Muffe mit Bund wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungs-schraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchtenschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungs-schraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungs-schraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfehlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**I-flg. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 60 mm
-nicht justierbar-**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben der von unten eingedrehten Muffe mit Bund aus dem Deckenbaldachin entnehmen. Den Haltebügel mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt sowie die hausseitige Zuleitung ebenfalls exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch die Muffe und den Deckenbaldachin gezogenen sowie mittig in den Deckenbügel eingeführten Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf den Haltebügel auflegen und mit der Muffe mit Bund wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungs-schraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchtenschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungs-schraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungs-schraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfehlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**I-flg. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 60 mm
-nicht justierbar-**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben der von unten eingedrehten Muffe mit Bund aus dem Deckenbaldachin entnehmen. Den Haltebügel mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt sowie die hausseitige Zuleitung ebenfalls exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch die Muffe und den Deckenbaldachin gezogenen sowie mittig in den Deckenbügel eingeführten Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf den Haltebügel auflegen und mit der Muffe mit Bund wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungs-schraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchtenschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungs-schraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungs-schraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfehlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**I-flg. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 60 mm
-nicht justierbar-**

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben der von unten eingedrehten Muffe mit Bund aus dem Deckenbaldachin entnehmen. Den Haltebügel mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt sowie die hausseitige Zuleitung ebenfalls exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch die Muffe und den Deckenbaldachin gezogenen sowie mittig in den Deckenbügel eingeführten Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf den Haltebügel auflegen und mit der Muffe mit Bund wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungs-schraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchtenschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungs-schraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungs-schraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfehlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.