



TUBUS-Pendelleuchte 3 flammig

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** Электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



TUBUS-Pendelleuchte 3 flammig

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** Электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Pendelleuchte mit 3 x GU10 oder 3 x E27 Fassung
- B Zubehör
- C Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

**Sofern die gelieferten KABELLÄNGEN UNVERÄNDERT bleiben
BITTE MIT PUNKT 5 BEGINNEN!**

- 1.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt den Lieferzustand der Verkabelung in der Deckenschiene sich vorher einprägen. TIP: Ein Foto des Lieferzustandes mit der Handykamera kann hilfreich sein.
 - 2.) Sodann zunächst die Anschlussklemmen abnehmen und die Zugentlaster an den Kabeln auf die neue Position verbringen, die durch gewünschte Kabellänge vorgegeben wird. Auf exakt gleiche Kabellängen achten – am Besten an Millimeter-genauer Position vorher mit geeignetem Farbstift markieren.
 - 3.) Nun die Kabel kürzen und äußere und innere Isolationen vorsichtig entfernen: Beim Abisolieren der Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**
 - 4.) Zuletzt die Kabel wieder in die Anschlussklemmen fachgerecht einbringen und befestigen. Nach Abschluss der Kabelkürzung muss das gleiche Verkabelungsbild wie im Lieferzustand wieder hergestellt sein.
 - 5.) Bauseits vorhandene Zuleitung ggfs. kürzen sofern diese in dem filigranen Deckenprofil der Leuchte nicht ausreichend Platz findet. Sodann vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen.
 - 6.) Zur Montage der Deckenschiene möglichst die beigefügten Schrauben mit Innengewinde im Kopf zum Aufschrauben der Zierabdeckung verwenden. Evtl. sind zusätzliche Befestigungsmittel, z.B. Dübel, je nach bauseitig vorhandener Deckenbeschaffenheit erforderlich.
- Sollten aufgrund der Deckenbeschaffenheit andere Schrauben verwendet werden, kann ggfs, die Zierabdeckung mit etwas Silikon o.ä. auf diese aufgeklebt werden.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Packliste

- A Pendelleuchte mit 3 x GU10 oder 3 x E27 Fassung
- B Zubehör
- C Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

**Sofern die gelieferten KABELLÄNGEN UNVERÄNDERT bleiben
BITTE MIT PUNKT 5 BEGINNEN!**

- 1.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt den Lieferzustand der Verkabelung in der Deckenschiene sich vorher einprägen. TIP: Ein Foto des Lieferzustandes mit der Handykamera kann hilfreich sein.
 - 2.) Sodann zunächst die Anschlussklemmen abnehmen und die Zugentlaster an den Kabeln auf die neue Position verbringen, die durch gewünschte Kabellänge vorgegeben wird. Auf exakt gleiche Kabellängen achten – am Besten an Millimeter-genauer Position vorher mit geeignetem Farbstift markieren.
 - 3.) Nun die Kabel kürzen und äußere und innere Isolationen vorsichtig entfernen: Beim Abisolieren der Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. **VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!**
 - 4.) Zuletzt die Kabel wieder in die Anschlussklemmen fachgerecht einbringen und befestigen. Nach Abschluss der Kabelkürzung muss das gleiche Verkabelungsbild wie im Lieferzustand wieder hergestellt sein.
 - 5.) Bauseits vorhandene Zuleitung ggfs. kürzen sofern diese in dem filigranen Deckenprofil der Leuchte nicht ausreichend Platz findet. Sodann vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen.
 - 6.) Zur Montage der Deckenschiene möglichst die beigefügten Schrauben mit Innengewinde im Kopf zum Aufschrauben der Zierabdeckung verwenden. Evtl. sind zusätzliche Befestigungsmittel, z.B. Dübel, je nach bauseitig vorhandener Deckenbeschaffenheit erforderlich.
- Sollten aufgrund der Deckenbeschaffenheit andere Schrauben verwendet werden, kann ggfs, die Zierabdeckung mit etwas Silikon o.ä. auf diese aufgeklebt werden.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!