

Wandleuchte BOX / Ausführung mit 2 x 9 Watt LED

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Mittels beigefügtem Inbusschlüssel die OBERE Lichteffektanddeckung sowie die darunter liegende Abdeckplatte des Anschlussraumes vom Leuchtengehäuse abnehmen. Sodann die Glasscheibe nach oben aus dem Leuchtengehäuse herausziehen. Bei Bedarf kann auch die untere Lichteffektanddeckung abgenommen werden – bei vorsichtiger Arbeitsweise beim weiteren Befestigen ist dies jedoch nicht erforderlich.

Zur Montage des Leuchtengehäuses an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen.

Die hausseitige Zuleitung exakt kürzen, den Schutzleiter fachgerecht anbringen und die Zuleitung mit der Anschlussklemme fachgerecht verbinden.

Anschließend die Abdeckplatte des Anschlussraumes sowie die Lichteffektanddeckung(en) wieder auflegen und mittels des Inbusschlüssels die Befestigungsschraube(n) wieder fest eindrehen.

DIE LEUCHTE DARF KEINESFALLS OHNE ABDECKGLÄSER UND/ODER LICHTEFEEKTABDECKUNGEN IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN – LEBENSGEFAHR DURCH OFFENE ELEKTRISCHE KONTAKTE AN DEN LED-PLATINEN! Defekt Glasscheiben sofort ersetzen! Sollten Glasscheiben zu Reinigungszwecken entnommen werden, ist vorher unbedingt der betreffende Stromkreis spannungsfrei zu schalten!

Leuchtenteile nur mit weichem trockenem Tuch reinigen!



Wandleuchte BOX / Ausführung mit 2 x 9 Watt LED

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Mittels beigefügtem Inbusschlüssel die OBERE Lichteffektanddeckung sowie die darunter liegende Abdeckplatte des Anschlussraumes vom Leuchtengehäuse abnehmen. Sodann die Glasscheibe nach oben aus dem Leuchtengehäuse herausziehen. Bei Bedarf kann auch die untere Lichteffektanddeckung abgenommen werden – bei vorsichtiger Arbeitsweise beim weiteren Befestigen ist dies jedoch nicht erforderlich.

Zur Montage des Leuchtengehäuses an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen.

Die hausseitige Zuleitung exakt kürzen, den Schutzleiter fachgerecht anbringen und die Zuleitung mit der Anschlussklemme fachgerecht verbinden.

Anschließend die Abdeckplatte des Anschlussraumes sowie die Lichteffektanddeckung(en) wieder auflegen und mittels des Inbusschlüssels die Befestigungsschraube(n) wieder fest eindrehen.

DIE LEUCHTE DARF KEINESFALLS OHNE ABDECKGLÄSER UND/ODER LICHTEFEEKTABDECKUNGEN IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN – LEBENSGEFAHR DURCH OFFENE ELEKTRISCHE KONTAKTE AN DEN LED-PLATINEN! Defekt Glasscheiben sofort ersetzen! Sollten Glasscheiben zu Reinigungszwecken entnommen werden, ist vorher unbedingt der betreffende Stromkreis spannungsfrei zu schalten!

Leuchtenteile nur mit weichem trockenem Tuch reinigen!

