





# Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY  
IDEEEN-FUER-LICHT.DE

## Wandleuchten

VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*





Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken. Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und mit dem Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Mit allen weiteren Glasschirmen ebenso verfahren.

# Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY  
IDEEEN-FUER-LICHT.DE

## Wandleuchten

VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*





Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken. Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und mit dem Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Mit allen weiteren Glasschirmen ebenso verfahren.

# Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY  
IDEEEN-FUER-LICHT.DE

## Wandleuchten

VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*





Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken. Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und mit dem Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Mit allen weiteren Glasschirmen ebenso verfahren.

# Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY  
IDEEEN-FUER-LICHT.DE

## Wandleuchten

VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken. Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und mit dem Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Mit allen weiteren Glasschirmen ebenso verfahren.