



**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:  
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigegeführten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Die **G9-Fassung** hat Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite. **Abisolierlänge 7-8 mm** (keinesfalls länger!)
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und den Wandhalter (mit den geschlossenen Seiten oben/unten) mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Gewünschtes Leuchtmittel einbringen: Beim Einsatz ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.
- 4.) Die Alu-gebürstete Wandabdeckung aufstecken, abschließend das Glas auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen.



**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:  
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigegeführten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Die **G9-Fassung** hat Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite. **Abisolierlänge 7-8 mm** (keinesfalls länger!)
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und den Wandhalter (mit den geschlossenen Seiten oben/unten) mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Gewünschtes Leuchtmittel einbringen: Beim Einsatz ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.
- 4.) Die Alu-gebürstete Wandabdeckung aufstecken, abschließend das Glas auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen.



**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:  
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigegeführten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 2.) Die **G9-Fassung** hat Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite. **Abisolierlänge 7-8 mm** (keinesfalls länger!)
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und den Wandhalter (mit den geschlossenen Seiten oben/unten) mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Gewünschtes Leuchtmittel einbringen: Beim Einsatz ist die angegebene maximale Wattage einzuhalten.
- 4.) Die Alu-gebürstete Wandabdeckung aufstecken, abschließend das Glas auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen.