

Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Wandleuchte VL 72 – W 54 A



HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten! !

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren (keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschrauben und die Zuleitung jeweils in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geeignete Litzen als Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken.

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und den Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren.

Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Wandleuchte VL 72 – W 54 A



HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren (keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschrauben und die Zuleitung jeweils in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geeignete Litzen als Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken.

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und den Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren.

Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Wandleuchte VL 72 – W 54 A



HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren (keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschrauben und die Zuleitung jeweils in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geeignete Litzen als Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken.

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und den Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren.

Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Wandleuchte VL 72 – W 54 A



HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren (keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschrauben und die Zuleitung jeweils in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geeignete Litzen als Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken.

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und den Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren.