



LEDICUS LED Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



LEDICUS LED Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Leuchtenarmatur inkl. LED-Lichttechnik
- B Inbusschlüssel

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss das Alu-Gehäuse entfernt werden. Hierzu mit dem Inbusschlüssel die Schraube an der Rückseite der Leuchte lösen. Anschließend die Wandhalterung aus dem Gehäuse ziehen.
- 2.) Die Wandhalterung mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und anschließend das Alu-Gehäuse über die Wandhalterung schieben und mit der Schraube wieder fixieren.

LED

Die verwendeten hochwertigen Niedervolt LED´s sind bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei.

Hinweis

Die Leuchte ist nicht dimmbar

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Packliste

- A Leuchtenarmatur inkl. LED-Lichttechnik
- B Inbusschlüssel

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

- 1.) Vor Montage der Wandarmatur muss das Alu-Gehäuse entfernt werden. Hierzu mit dem Inbusschlüssel die Schraube an der Rückseite der Leuchte lösen. Anschließend die Wandhalterung aus dem Gehäuse ziehen.
- 2.) Die Wandhalterung mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und anschließend das Alu-Gehäuse über die Wandhalterung schieben und mit der Schraube wieder fixieren.

LED

Die verwendeten hochwertigen Niedervolt LED´s sind bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei.

Hinweis

Die Leuchte ist nicht dimmbar

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!